



Inspeksjon og estimert levetid for Dana Lim – Danaseal Interior Hybrid 521, Sealflex Hybrid 522, MS Contractor 550 og Danaseal Contractor PF 552

Drift

Det anbefales å fjerne støv, alger, mose osv. fra overflaten jevnlig for å hindre misfarging av fugens overflate, se veiledningen – Vedlikehold av MS-fuger. Inspeksjon av fugen anbefales første gang etter 1 år, deretter med 2 års mellomrom frem til det 10. året. Etter 10 år anbefaler vi årlig ettersyn.

Estimert levetid

Levetiden til en byggefuge begrenses normalt av faktorer som fugeslipp og/eller at overflaten er misfarget eller viser begynnende erosjon. Fugeslipp skal forebygges/unngås ved korrekt dimensjonering av fugen, og overflaten kan holdes pen ved rengjøring/vedlikehold eller overmaling.

Levetiden for 521, 522, 550 og 552 estimeres til 15–20 år under normale og ikke-ekstreme forhold.

Vedlikehold

For å oppnå lengst mulig levetid på fugen må følgende være oppfylt:

- Korrekt fuggedimensjonering og montering av bunnfyllingslist.
- Sikre optimal vedheft til heftflatene.
- Rengjør eller mal fugen etter behov.

Reparasjoner

Fuger som ikke lenger oppfyller sin funksjon, eller som på annen måte er skadet, bør skiftes ut. De dårlige fugene skjæres ut, og kontaktflatene rengjøres grundig slik at de er rene, tørre og helt fri for olje og løse partikler. Til etterfuging velges en fugemasse av samme type/opprinnelse som den opprinnelig benyttede fugen – eventuell primer kan være nødvendig. Kontakt teknisk service ved behov.

Utskifting

Full utskifting av fuger utføres etter samme fremgangsmåte som ved reparasjoner.

For tilleggslitteratur, se:

- FSO Bruksanvisning for fasadeskjøter.